

## L-22X、L-46X USB-HID初期設定

### 【設定内容】

USBキーボードインターフェース  
日本語キーボード  
QRコード漢字読み取り(文字コード Shift-JIS)  
連結QRコード読み取り  
マナーモード(10秒間スイッチ長押し)  
自動スタンダード検知  
ENTERを付加



@MENU\_OPT0@ZZ@SU@PM@C21@Q1@EBU@EBZ@Q1@Q0@Q1@Q2@\*4@C20@Q4@ZZ@OTP0\_UNEM@

※初期設定後はパソコンからバーコードリーダーを抜いて、再度パソコンに接続してください。